FLEEM


first class fires




Portable heater

SRE 3010 NF

F	MANUEL D'UTILISATION	3
D	GEBRAUCHSANWEISUNG	15
GB	OPERATING MANUAL	27
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING	39





BELANGRIJKE ONDERDELEN

1. Tankdeksel
2. Brandstofmeter wisseltank (achterzijde)
3. Voorplaat
4. Controlevenster
5. Warme luchtuitlaat
6. Wisseltank
7. Tankdop
8. Handgreep
9. Bedieningspaneel
10. Brandstofzeefje
11. Bodemplaat
12. Temperatuur sensor
13. Elektriciteitssnoer
14. Ventilatorfilter
15. Luchtfilter

Manual.indd 39 12-8-2010 14:54:04

HET GEBRUIK IN HOOFDLIJNEN

Dit zijn in grote lijnen de stappen die u moet volgen om uw kachel te gebruiken.
Voor de uitgebreide handelingen verwijzen wij u naar hoofdstuk A en verder.

1 Verwijder alle verpakkingsmaterialen (zie hoofdstuk A, fig. A).

2 Vul de wisseltank (zie hoofdstuk B, fig. C).

3 Steek de stekker in het stopcontact.

4 Ontsteek de kachel met behulp van de ⏻-toets (zie hoofdstuk D).

5 Verander zo nodig de gewenste temperatuur met behulp van de insteltoetsen (zie hoofdstuk E).

6 Schakel de kachel uit door op de ⏻-toets te drukken.

- Als brandbeveiliging moet de tank gevuld worden wanneer de kachel uitstaat óf in een andere ruimte dan waar de kachel geïnstalleerd is.
- Zorg ervoor dat de tank op de juiste wijze gesloten wordt na het vullen op een veilige afstand van warmtebronnen en open vuur.
- De eerste keer zal uw kachel tijdens het branden even naar 'nieuw' ruiken.
- Bewaar uw brandstof in de originele verpakking en met de originele sluiting op een koele en donkere plaats.
- Brandstof veroudert. Begin elk stookseizoen met nieuwe brandstof.
- Indien u overgaat op een ander merk en/of soort brandstof, moet u de in de kachel aanwezige brandstof eerst helemaal op laten branden.
- Vermijd ieder contact met de grill.

Manual.indd 40 12-8-2010 14:54:04

ALTIJD VOLDOENDE VENTILEREN

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig alvorens het toestel te gebruiken en bewaar deze voor later. Installeer dit toestel enkel wanneer het voldoet aan de lokale/nationale wetgeving, regelgeving en normen. Dit product is bedoeld om gebruikt te worden als een kachel in woningen en is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis in woonkamers, keukens en garages op droge plaatsen, in normale huishoudelijke omstandigheden.
Voor elke kachel geldt een bepaalde minimumruimte waarin u de kachel veilig, zonder extra ventilatie kunt gebruiken (zie hoofdstuk O). Als de betreffende ruimte kleiner is dan aan-gegeven, dient u altijd een raam of deur op een kier te zetten (± 2,5 cm). Het is belangrijk dat in elke ruimte waar de kachel gebruikt wordt, voldoende verse luchtinlaat is (beide openingen moeten een minimale oppervlakte hebben van 50 cm2). Geen enkele verandering aan het veiligheidssysteem is toegestaan, aangezien daarmee de garantie van het luchtpeil niet gegarandeerd kan worden. Raadpleeg uw dealer in geval van twijfel.

Speciaal voor Frankrijk: uw kachel is voor het gebruik van watervrije en zuivere petroleum van hoge kwaliteit ontworpen (conform de bepalingen van 08-01-1998 en 18-07-2002). Het gebruik van andere brandstoffen is verboden.
Vraag uw dealer of bekijk de website voor de adressen van onze retailers.
De petroleumkachel is bedoeld als een bijverwarming en niet als een continue verwarmingsbron.



Alleen met de juiste brandstof bent u verzekerd van een veilig, efficiënt en comfortabel gebruik van uw kachel.

Speciaal voor Groot-Brittannië: Gebruik alleen Klasse C1 paraffine brandstof in over eenstemming met BS2869, deel 2 of gelijkwaardig.



Voor een juist gebruik moet de gebruiker gevolg geven aan de volgende regels:

HET IS VERBODEN
- mobiele kachels werkend op brandstof in caravans, boten en woonwagens te gebruiken;
- mobiele kachels werkend op brandstof te gebruiken in onvoldoende geventileerde ruimtes (raadpleeg de tabel met technische specificaties voor de minimale afmetingen van de te verwarmen ruimte), kelders en / of op een hoogte van 1.500 meter of meer;
- wijzigingen aan te brengen aan de veiligheidsonderdelen van de kachel.


Het gebruik van dit type kachel in publieke ruimtes is onderhevig aan wetgeving. Zorg vantevoren voor de juiste informatie.

DE JUISTE BRANDSTOF
Uw kachel is ontworpen voor het gebruik van water vrije, zuivere paraffine van hoge kwaliteit. Alleen deze zorgt voor een schone en optimale verbranding. Brandstof van mindere kwaliteit kan leiden tot:
- verhoogde kans op storingen
- onvolledige verbranding
- beperkte levensduur van de kachel
- rook en/of stank
- aanslag op rooster of mantel

De juiste brandstof is dus essentieel voor een veilig, efficiënt en comfortabel gebruik van uw kachel. Schade en / of storingen aan de kachel als gevolg van het gebruik van anders dan hoogwaardige watervrije paraffine olie valt niet onder de garantie.
Overleg altijd met de dichtstbijzijnde dealer over de juiste brandstof voor uw kachel.

Manual.indd 41 12-8-2010 14:54:04

A HET INSTALLEREN VAN DE KACHEL



Deze transportdop vindt u los in de doos. Alleen hiermee kunt u de kachel na gebruik probleemloos vervoeren. Goed bewaren dus!

1 Haal uw kachel voorzichtig uit de doos en controleer de inhoud. Naast de kachel moet u ook beschikken over:
- een transportdop
- deze gebruiksaanwijzing

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal (fig. A) voor opslag en/of transport.


2 Open het deksel van de wisseltank en verwijder het stukje karton.


3 Vul de wisseltank zoals aangegeven in hoofdstuk B.

4 De vloer moet stevig en waterpas zijn. Verplaats de kachel als deze niet waterpas staat. Probeer dit niet te corrigeren door er boeken of iets anders onder te leggen.

5 Steek de stekker in het stopcontact (230 Volt - AC/50 Hz) en stel de juiste tijd in met behulp van de insteltoetsen (zie hoofdstuk C).

6 Uw kachel is nu gebruiksklaar.





B VULLEN MET BRANDSTOF


Vul de wisseltank op een geschikte plaats (er kan altijd een beetje gemorst worden). U gaat daarbij als volgt te werk:


1 Zorg dat de kachel uit is (zie hoofdstuk H).

2 Open het deksel en til de wisseltank uit de kachel (fig. B). Let op: de tank kan even nadruppelen. Zet de wisseltank neer (dop naar boven, handvat naar beneden) en schroef de tankdop eraf.

3 Vul de uitneembare tank met behulp van een brandstofpomp (bekijk de instructies van de brandstofpomp). Zorg dat deze hoger staat dan de wisseltank (fig. C). De geribbelde slang steekt u in de opening van de wisseltank.

4 Let tijdens het vullen op de brandstofmeter van de wisseltank (fig. D). Als u ziet dat deze vol is, stop dan met vullen. Maak de tank nooit te vol. Vooral niet als de brandstof erg koud is (brandstof zet uit als deze warmer wordt).






Manual.indd 42 12-8-2010 14:54:04

5 Laat de brandstof die nog aanwezig is in het pompje, terugstromen in de jerrycan en verwijder het pompje voor zichtig. Schroef de tankdop nauwkeurig op de tank. Veeg eventueel gemorste brandstof weg.

6 Controleer of de tankdop recht zit en goed is aangedraaid. Plaats de wisseltank weer in de kachel (dop naar beneden). Sluit het deksel.



C HET GOED ZETTEN VAN DE KLOK


De juiste tijd kunt u alleen instellen als de stekker in het stopcontact zit. Druk op de MODE knop en het woord TIME verschijnt op het display. Gebruik de + en – knoppen om de actuele tijd in te stellen.

Als de stekker uit het stopcontact is geweest (of de stroom is uitgevallen), moet u de tijd opnieuw instellen.

D HET AANMAKEN VAN DE KACHEL (AUTO RESTART)


Een nieuwe kachel veroorzaakt in het begin extra geur. Zorg dus voor extra ventilatie.

Maak de kachel altijd aan met behulp van de ⏻-toets. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.



Een beetje witte rook en geur gedurende de ontsteking is normaal. Druk op de ⏻ -toets op de kachel te ontsteken. De groene lamp in de ⏻ -knop zal gaan knipperen, als indicatie dat de ontstekingsproces bezig is. Dit vergt ongeveer 2 à 3 minuten. Wanneer de kachel eenmaal volledig brandt, brandt de power-knop continu. De kachel zal automatisch herstarten na een stroomonderbreking indien de kachel aanstond voorafgaand aan de stroomonderbreking. Dit maakt het mogelijk het apparaat aan/uit te schakelen door middel van het onderbreken c.q. inschakelen van de stroomtoevoer (bijvoorbeeld door middel van een SMS-switch).

E SNELLE ONTSTEKING (QUICK IGNITION)



Soms weet u vantevoren dat u de kachel binnen 12 uur handmatig aan zult steken, maar wilt u geen 2 tot 3 minuten wachten (zie hoofdstuk D) op dat moment. Voor deze situaties is deze kachel uitgerust met de «quick ignition» functie. Deze functie bereidt de kachel zo voor, dat op het moment dat u de kachel aan wilt doen, de kachel binnen 5 seconden zal starten. Om deze « quick ignition » functie te starten, drukt u op de “QUICK IGNI.” knop.
In de “quick ignition” functie:
- is het elektrisch stroomverbruik 100 Watt
- is de luchtuitlaat enigzins verwarmd
- wordt automatisch onderbroken wanneer de timer functie ingesteld is
- schakelt automatisch uit na 12 uur
- kan afgebroken worden door opnieuw op de “ QUICK IGNI.” toets te drukken (het lampje gaat nu uit).

De “quick ignition” functie moet tenminste 2 tot 3 minuten ingeschakeld zijn, voor de kachel kan starten.

Manual.indd 43 12-8-2010 14:54:04


F HET INSTELLEN VAN DE GEWENSTE TEMPERATUUR

U kunt de ingestelde temperatuur alleen veranderen als de kachel aan is. Gebruik de toetsen + en – om de temperatuur in te stellen. U kunt de temperatuur instellen op minimaal + 6 °C en maximaal + 30 °C. De gewenste temperatuur is in het geheugen opgeslagen en blijft actief na een herstart of stroomonderbreking.




G HET BENUTTEN VAN DE TIMER

Met behulp van de timer kunt u de kachel automatisch laten aanslaan, op een vooraf ingestelde tijd. Om de timer te kunnen instellen moet de juiste tijd zijn ingesteld (zie hoofdstuk C).




Om de timerfunctie in te schakelen:
Druk twee keer op de MODE toets en het woord TIMER verschijnt in het display. Gebruik de knoppen + en – om de tijd in stellen waarop de kachel aan moet slaan. Druk eerst op de ⏻ -knop, en druk vervolgens binnen 1 seconde op de TIMERknop. De TIMER lamp begint te branden en de kachel is gereed om aan te springen op het gewenste moment.



H HET UITZETTEN VAN DE KACHEL

Druk op de ⏻ -knop. De groene lamp in de ⏻ -knop stopt met branden en de kachel stopt binnen ongeveer 1 minuut. Enige witte rook en geur gedurende het doven is normaal.



I SPAARMODUS (SAVE MODE) (NIET OP IEDER MODEL)

In de save mode schakelt de kachel zich automatisch uit als de door de kachel waar genomen temperatuur 3ºC boven de ingestelde temperatuur komt. De save mode kan geactiveerd worden via de Save knop. De lamp in de knop zal gaan branden. De kachel zal opnieuw gaan branden wanneer de kamertemperatuur onder de ingestelde temperatuur zakt. De save functie kan afgebroken worden door opnieuw op de Save knop te drukken. De lamp schakelt dan uit.



J WAT HET INFORMATIEDISPLAY U VERTELT

De informatiedisplay is niet alleen bedoeld om u de (ingestelde) tijd en temperatuur te tonen maar ook voor het melden van storingen. De code in het informatiedisplay vertelt u dan wat er aan de hand is.

Manual.indd 44 12-8-2010 14:54:05

CODE INFORMATION		ACTIE
E- 0	Geen vlam gedurende ontsteking	Controleer brandstof, herstart de kachel. Gebruik juiste brandstof (zie hoofdstuk “de juiste brandstof”) Lees onderdeel Q, punt 5.
E- 1	Vlamsensor fout.	Controleer brandstof, herstart kachel. Gebruik juiste brandstof (zie hoofdstuk “de juiste brandstof”) Lees onderdeel Q, punt 5.
E- 2	Geen vlam na onsteking.	Controleer brandstof, herstart kachel. Gebruik juiste brandstof (zie hoofdstuk “de juiste brandstof”) Lees onderdeel Q, punt 5.
E- 4	Zwakke vlam gedurende normaal branden.	Controleer brandstof, ventileer de ruimte en herstart kachel. Zie hoofdstuk Q punt 5. Gebruik juiste brandstof (zie hoofdstuk “de juiste brandstof”) Lees onderdeel Q, punt 5.
E- 5	Ontstekingstemperatuur te laag	Haal stekker uit stopcontact en herstart.
E- 6	Ontstekingstemperatuur te hoog.	Laat afkoelen, haal stekker uit stopcontact en herstart.
E- 7	Verkeerde ventilatorsnelheid.	Haal stekker uit stopcontact en herstart.
E- 9	Omvalbeveiliging.	Voorkom schokken. Kachel moet loodrecht staan.
E- A	Kamertemperatuur > 35°C	Ventileer de ruimte en herstart kachel.
E- H	Elektronica temperatuur > 60°C	Ventileer de ruimte en herstart kachel.
KL	Kinderbeveiliging (Key lock)	Druk de Key Lock toets drie maal om de kachel te ontgrendelen.
FUEL	Brandstof op.	Vul de brandstoftank. Controleer of het brandstoffilter water bevat.
TIME	Kachel toont actuele tijd	Druk op de + en - toetsen om de juiste tijd aan te passen.
TIMER	Kachel toon ingestelde tijd voor timer	Druk op de + en - toetsen om de ingestelde tijd voor de timer aan te passen.
48 *Hr*	De kachel heeft 48 uur onafgebroken gebrand en is automatisch afgeslagen (zie hoofdstuk K).	Kachel opnieuw aanmaken.
E- 11	VENT Te weinig ventilatie	Beter ventileren

Bij storingen waarin deze tabel niet voorziet, en / of wanneer het probleem zich voor blijft doen na het opvolgen van bovenstaande adviezen, dient u altijd uw dealer te raadplegen.

Manual.indd 45 12-8-2010 14:54:05

K AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat de kachel na 48 uur onafgebroken automatisch afslaat. Het display geeft dan het volgende aan: **48** *Hr.* Indien u dit wenst kunt u de kachel weer aanzetten door op de ⏻ -toets te drukken
(zie hoofdstuk D).


L KINDERSLOT (KEY LOCK)

Het kinderslot kunt u gebruiken om te voorkomen dat kinderen per ongeluk de kachel starten. Druk drie keer op de KEY LOCK toets wanneer de kachel uitgeschakeld is. Op het display verschijnt KL. Alle toetsen zijn nu geblokkeerd en de kachel zal niet reageren wanneer er op de knoppen gedrukt wordt. Druk opnieuw drie keer op de KEY LOCK om het kinderslot te ontgrendelen. Deze instelling staat in het geheugen en blijft van kracht bij een stroomonderbreking.



M DE 'FUEL' INDICATIE

Bij een te laag brandstofniveau begint de FUEL indicatie op het display te branden. De kachel zal dan binnen 10-15 minuten doven. Als de kachel helemaal leeggebrand is geweest, moet u na het bijvullen even geduld hebben voordat de kachel weer gebruiksklaar is.




N HOGE HOOGTE AANPASSING

De fabrieksinstellingen zijn gebaseerd op 0 – 500 meter boven zeeniveau. Voor hogere hoogtes dienen deze instellingen aangepast te worden voor de juiste ventilatorsnelheid en verbranding.

Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voor het aanpassen van de hoogteinstellingen.

Verwijder de twee schroeven naast het frontpaneel. Een klein blokje met vier schakelaars op het elektronicapaneel wordt zichtbaar. Laat schakelaar 3 en 4 altijd in hun originele positie.


Hoogte (m)	Schakelaar 1	Schakelaar 2
0 - 500	UIT	UIT
501 - 1000	UIT	AAN
1001 -1500	AAN	UIT





Fabrieksinstelling: schakelaars 1 & 2 zijn in OFF positie (onder).

WAARSCHUWING
Stop de stekker nooit in het stopcontact wanneer het frontpaneel niet vastgeschroefd is.

Manual.indd 46 12-8-2010 14:54:05










brandstof filter



O ONDERHOUD

Voordat u onderhoud pleegt, dient u de kachel uit te zetten en te laten afkoelen. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Uw kachel vergt weinig onderhoud. Wel dient u elke week even het luchtfilter en het ventilatorfilter te reinigen met een stofzuiger. Het rooster reinigt u met een vochtige doek. Neem het luchtfilter er nu en dan even af, om het te reinigen met een sopje of met een stofzuiger. Zorg dat het luchtfilter goed droog is, voordat u het terug plaatst.

Controleer ook met enige regelmaat het brandstofzeefje:

1. Haal de wisseltank uit de kachel en verwijder het brandstofzeefje. Dit kan wat nadruppelen; houd een doekje bij de hand.
2. Klop het brandstofzeefje omgekeerd leeg op een harde ondergrond, om het vuil te verwijderen. **(Nooit reinigen met water!)**
3. Plaats het brandstofzeefje weer in de kachel.

We raden u verder aan om stof en vlekken bijtijds af te nemen met een vochtige doek, omdat er anders hardnekkige vlekken kunnen ontstaan.






Verwijder zelf geen onderdelen van de kachel. Neem voor een eventuele reparatie altijd contact op met uw dealer. Indien het elektriciteitssnoer beschadigd is, mag alleen een erkend installateur dit vervangen door een nieuwe kabel.

Manual.indd 47 12-8-2010 14:54:05

P OPSLAG (EINDE STOOKSEIZOEN)

Wij raden u aan de kachel aan het einde van het stookseizoen helemaal leeg te branden. Berg de kachel aan het einde van het stookseizoen stofvrij op, zo mogelijk met gebruik van de originele verpakkingsmaterialen.
Overgebleven brandstof kunt u een volgend stookseizoen niet meer gebruiken. Maak deze dus op. Houdt u toch wat over, gooi deze brandstof dan niet weg, maar volg de regels zoals die in uw gemeente gelden voor Klein Chemisch Afval.
Begin het nieuwe stookseizoen in elk geval met nieuwe brandstof en raadpleeg deze gebruiksaanwijzing.






Transportdop

Q VERVOER

Om te voorkomen dat uw kachel tijdens het transport brandstof lekt, moet u de volgende maatregelen nemen:

1. Laat de kachel afkoelen.

2. Haal de wisseltank uit de kachel en verwijder het brandstofzeefje. Dit kan wat nadruppelen; houd een doekje bij de hand. Bewaar het brandstofzeefje en de wisseltank buiten de kachel.



3. Duw de transportdop op de plaats van het brandstofzeefje en druk deze goed aan. De transportdop zal, zoveel mogelijk, voorkomen dat brandstof uit de kachel lekt gedurende transport.

4. Vervoer de kachel altijd rechtop.

5. Leeg de vaste tank met een brandstofpomp voorafgaand aan transport of inhet geval van gebruik van verkeerde of verontreinigde brandstof. Verwijder eerst de brandstoffilter en plaats de brandstofpomp in de vaste brandstoftank. Volg deze procedure ook indien er water in de brandstoftank zit.

R SPECIFICATIES

Ontsteking	Elektrisch
Brandstof	Kerosine
Capaciteit (kW) max.	3,0
Capaciteit (kW) min.	1,5
Geschikte ruimte (m³)**	72 - 120
Brandstofverbruik (l/uur)*	0,313
Brandstofverbruik (g/uur)	250
Brandduur per tank (uur)*	18,5
Inhoud wisseltank (liter)	5,8
Gewicht (kg)	10,2
Afmetingen (mm) b x d x h	40,0 x 30,7 x 45,5
Accessoires	transportdopje
Netspanning	230V -- AC/50 Hz
Elektrisch verbruik ontsteking	660W continu 22W
Zekeringen	250V, 5A

Controleren van ventilatiekwaliteit (luchtverversing):
Rechtstreeks meten van het CO_2 niveau (NDIR- CO_2 Sensor).

* Bij instelling op maximale stand
** Opgegeven waarde is indicatief

Manual.indd 48 12-8-2010 14:54:05

S DE GARANTIEVOORWAARDEN

U krijgt op uw kachel 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze periode worden alle materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij gelden de volgende regels:




1. Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade wijzen wij uitdrukkelijk af.
2. Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet tot verlenging van de garantie.
3. De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties aan de kachel zijn verricht door derden.
4. Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen buiten de garantie.
5. De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en als daarop geen veranderingen zijn aangebracht.
6. De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van de gebruiksaanwijzing, door verwaarlozing en door het gebruik van verkeerde of verouderde brandstof. Verkeerde brandstof kan zelfs gevaarlijk zijn*.
7. De verzendkosten en het risico van het opsturen van de kachel of onderdelendaar van, komen altijd voor rekening van de koper.

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, geef de kachel dan in reparatie bij uw dealer.

* Licht ontvlambare stoffen kunnen bijvoorbeeld leiden tot een oncontroleerbare verbranding, met uitslaande vlammen als gevolg. Probeer in dat geval nooit de kachel te verplaatsen, maar zet de kachel onmiddellijk uit. In noodgevallen kunt u een brandblusser gebruiken, maar dan uitsluitend van het type B: een koolzuur- of poederblusser.

Manual.indd 49 12-8-2010 14:54:06

11 TIPS VOOR EEN VEILIG GEBRUIK




1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden op en instructies worden gegeven voor het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Verplaats de kachel niet als deze brandt of nog heet is. In dat geval ook niet bijvullen en geen onderhoud verrichten.
3. Plaats de voorkant van de kachel op minimaal 1,5 meter van muur, gordijnen en meubels.
4. Gebruik de kachel niet in stoffige ruimtes en niet op plaatsen waar het sterk tocht. In beide gevallen krijgt u geen optimale verbranding. Gebruik de kachel nooit in natte ruimtes zoals in de nabijheid van een bad, douche of zwembad.
5. Zet de kachel uit voordat u vertrekt of naar bed gaat. Bent u langere tijd weg (bv vakantie), trek dan ook de stekker uit het stopcontact.
6. Bewaar en vervoer de brandstof uitsluitend in de daarvoor bestemde tankjes en jerrycans.
7. Zorg ervoor dat de brandstof niet bloot staat aan hitte of extreme temperatuurverschillen. Bewaar de brandstof altijd op een koele, droge en donkere plaats (zonlicht tast de kwaliteit aan).
8. Gebruik de kachel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen of dampen aanwezig kunnen zijn (bv. uitlaatgassen of verfdampen).
9. Het rooster van de kachel wordt heet. De kachel mag niet afgedekt worden (brandgevaar).
10. Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
11. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.

Defecte elektrische apparaten en batterijen horen niet bij het huisafval. Zorg voor een goede recycling waar mogelijk. Vraag eventueel uw gemeente of uw lokale handelaar voor een deskundig recycling advies.



Manual.indd 50 12-8-2010 14:54:06



F Placez le bouchon de transport (1) dans le réservoir inférieur à la place du filtre (2).

D Ersetzen Sie das Filter (2) im unteren Tank durch den Transportversluβ (1).

GB Place the transport cap (1) in the lower tank in place of the filter (2).

NL Plaats de transportdop (1) in de onderste tank in plaats van het filter (2).

Manual.indd 51 12-8-2010 14:54:06

FLEEM

first class fires

www.fleemfires.com

Manufactured by: Chant group inc.
Ditributed by: KEBO - de Heuning BV
Mercuriusweg 26-38, 4051 CV Ochten,
The Netherlands

8/2010

Manual.indd 52 12-8-2010 14:54:06