GEBRUIKSAANWIJZING

KONGCRETE®

Voorafgaand aan het mengen , lees deze handleiding
Draag beschermende handschoenen (bijgesloten in de kit) en veiligheidsbril bij het mengen van Kongcrete.
Altijd bewaren bij/voor het gebruik een temperatuur van max. 65 graden min. 18 graden
Bij lagere temperaturen zal de kit langere tijd nodig hebben voor het stellen en minder volume produceren.
bij hogere temperaturen zal de kit veel sneller op niveau zijn en produceert een hoger volume en een zwakker composiet



Stap 1

Verwijder op het kleine flesje de plastic band en trek het mondstuk omhoog



Stap 2

Snijdt de spuitmond halverwege door bij de gestippelde lijn op de foto



Stap 3

Verwijder de dop van de grote fles en giet de inhoud van de kleine fles in de groote



Stap 4

Plaats de dop terug op de grote fles en schud goed voor ongeveer 30 seconden.

overschrijdt deze tijd niet!!
de fles kan scheuren



Stap 5

Verwijder de dop en giet de Kongcrete gelijkmatig in het gat de kongcrete zal uitbreiden en stijgen op en rond de paal en hard uit in ongeveer 3 minuten,houdt de paal voor 30sec. op de plaats zonder te bewegen in het midden van het gat.



Stap 6

Na volle expansie van de kongcrete in ongeveer 3 minuten en van volle sterkte na 2 uur.
Een gat kan altijd aangevuld worden met aarde.
na gebruik kan overtollige Kongcrete verwijderd worden met een schop of door te snijden met een mes